

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckbrücke mit Kofferträger für

YAMAHA XJR 1300 bis Bj. 2003

**Artikel- Nummer: 650.482 00 01 schwarz
650.482 00 02 chrom**

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Haltebügel	1 Gepäckbrücke
2 Inbusschrauben M 8 x 25	2 Inbusschrauben M 8 x 50
2 Inbusschrauben M 6 x 50	2 Sechskantschrauben M 6 x 16
2 Sechskantschrauben M 6 x 18	6 Sechskantschrauben M 6 x 20
4 Schloßschrauben M 6 x 16	16 U-Scheiben Ø 6,4 mm
4 U-Scheiben Ø 8,4 mm	2 Sprengringe Ø 6,4 mm
2 Sprengringe Ø 8,8 mm	11 selbstsichernde Muttern M 6
2 Aludistanzen Ø 15 x Ø 9 x 20 mm	2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 7 mm
2 Sechskantmuttern M 6	4 Blinkerverlängerungskabel à 15 cm

Montagehinweise

Sitzbank abnehmen. Haltebügel + Heckverkleidung demontieren. Die ausklappbaren Gepäckhaken demontieren; sie entfallen. Die beiden hinteren Blinker und die Nummernschildhalterung demontieren.

Den Haltebügel zusammen mit der Nummernschildhalterung (darunter) auf dem Kotflügel verschrauben. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 20 verwenden. Den Haltebügel so plazieren, daß die seitlichen Rohrstreben deckungsgleich mit den Gewindebohrungen der demontierten Gepäckhaken sind. Zur Befestigung die Sechskantschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und Sprengringen verwenden.

Danach die Heckverkleidung vorsichtig montieren und den Haltebügel mit den Originalschrauben (nur hintere Verschraubungen) befestigen.

Die Befestigung der Kofferträger vorne oben erfolgt über den Federbeinen. Hierzu die Originalschrauben lösen; sie entfallen. Ab Bj. 99 Spezialwerkzeug Torx TR 40 verwenden. Die Inbusschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben und Sprengringen zur Montage verwenden. Als Abstandshalter wird jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 9 x 7 mm unterlegt.

Die untere Befestigung der Kofferträger erfolgt zusammen mit den Soziusfußrasten. Hierzu die Originalschrauben lösen, die mitgelieferten Inbusschrauben M 6 x 50 einsetzen und von unten jeweils eine Sechskantmutter montieren. Diese soweit andrehen, daß sich die Fußrasten noch einwandfrei klappen lassen. Auf die überstehenden Gewindeenden werden dann die Rohrstreben der Kofferträger geschoben und mit den selbstsich. Muttern M 6 befestigt.

Hinten erfolgt die Montage der Kofferträger an dem zuvor montierten Haltebügel.

ACHTUNG: die kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger werden hinter den Bügellaschen montiert. Zur Befestigung die Schloßschrauben M 6 x 16 verwenden.

Werden HEPCO-BECKER - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird wie folgt montiert: Vorne in den vorderen freien Bohrungen des Haltebügels. Zuvor die Aludistanzen $\varnothing 15 \times \varnothing 9 \times 20$ mm als Abstandshalter einsetzen und zur Verschraubung die Inbusschraube M 8 x 50 nebst U-Scheiben und Sprengringen verwenden.

Hinten erfolgt die Montage direkt an den Kofferträgern. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernder Muttern verwenden.

Die Blinker werden an den Laschen am Ende der Kofferträger montiert. Die Blinkerkabel werden zwischen der Heckverkleidung und der Schlußleuchte durchgeführt. Die Blinker mit den mitgelieferten Blinkerverlängerungskabel anschließen. Danach die Sitzbank wieder aufsetzen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie, daß die Gepäckbrücke mit max. 5 kg beladen werden darf, ansonsten kann es zu Rahmenbrüchen kommen.

Für die YAMAHA XJR 1200/1300 bieten wir auch einen verchromten Motorschutzbügel unter der Artikel-Nummer 501.409 an.

