

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Kofferträger Honda CBF 600/S Art.-Nr.: 650.938 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

=====

1 Kofferträger links	4 selbstsichernde Muttern M 6
1 Kofferträger rechts	2 selbstsichernde Muttern M 8
1 Versteifungsbügel	8 U-Scheiben Ø 8,4 mm
1 Adapterplatte links	4 U-Scheiben Ø 6,4 mm
1 Adapterplatte rechts	2 Karosseriescheiben Ø 8,4 x Ø 30 mm
1 Linsenkopfschraube M 8 x 60	1 Aludistanz Ø 23 x Ø 9 x 28 mm
3 Linsenkopfschrauben M 8 x 45	4 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 22 mm
4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20	2 Linsenkopfschrauben M 8 x 16
4 Inbusschrauben M 8 x 80	

Montagehinweise

=====

Vorbereitende Arbeiten

Die Original-Soziushaltegriffe demontieren. Diese können später wieder montiert werden.

Befestigung der Adapterplatten links/rechts (Abb. 1)

Diese werden an den freien Gewindebohrungen der Original-Soziushaltegriffe montiert. Als Abstandshalter Aludistanzen Ø 18 x Ø 22 mm einsetzen. Über den Adapterplatten die Soziushaltegriffe platzieren.

Zur Verschraubung die Inbusschraube M 8 x 80 nebst U-Scheiben verwenden (A). Zunächst nur lose befestigen.

Befestigung der Kofferträger (Abb. 2)

Rechts vorne (B): Außen über der Auspufftopfverschraubung. Originalschraube entfällt. Linsenkopfschraube M 8 x 60 nebst U-Scheibe und selbstsichernder Mutter verwenden (Originalkarosseriescheibe weiterverwenden).

Links vorne (C): Hier befindet sich auf gleicher Höhe wie rechts ein großes Befestigungsauge (Abb. 3) hinter der Soziusfußraste. In dieses die mitgelieferte Aludistanz einsetzen Ø 23 x Ø 9 x 28 mm. Die Rohrstrebe des Kofferträgers wird von außen montiert. Zur Befestigung die Linsenkopfschrauben M 8 x 45 nebst U-Scheibe und selbstsichernder Mutter verwenden. Vor und hinter die Aludistanz jeweils eine Karosseriescheibe Ø 8,4 x Ø 30 mm legen (damit kann sich die Aludistanz nicht verschieben).

Vorne oben (D): Original-Schrauben demontieren; sie entfallen.

Die Befestigung erfolgt mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 45 nebst U-Scheiben. Original-Bundhülsen weiter verwenden.

Mittig (E): an den Innenseiten der zuvor montierten Adapterplatten mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 16 nebst U-Scheiben.

Befestigung des Versteifungsbügels (Abb. 4)

An den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen davor) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernder Mutter (F). Er verläuft unterhalb des Rückstrahlers.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.**

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

