

Zweiseitiger Kofferträger Ducati Monster bis Bj. 99

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel- Nummer: 650.739 00 01

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Befestigungsbügel | 6 Sechskantschrauben M 8 x 20 |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 20 | 4 Sechskantschrauben M 6 x 16 |
| 6 selbstsichernde Muttern M 8 | 6 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 12 U-Scheiben Ø 8,4 | 8 U-Scheiben Ø 6,4 |
| 12 Kunststoffkappen M 8 | 4 Kunststoffkappen M 6 |
| 4 Blinkerverlängerungskabel à 15 cm | 2 Inbusschrauben M 6 x 40 |

Montagehinweise

Vorraussetzung zur Montage der Kofferträger ist das Vorhandensein der Gepäckbrücke für Monster von Hepco & Becker. Daran werden die Kofferträger verschraubt.

Die beiden hinteren Blinker sowie die Nummernschildhalterung demontieren.

Die unteren Rohrstreben der Kofferträger werden an den Inbusschrauben M 6 x 40 der Auspuffhalterung von der Radseite her verschraubt. (Originalschrauben entfallen)

Die vorderen Befestigungswinkel werden an deckungsgleich vorhandenen Laschen an den Rohrstreben der Gepäckbrücke mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 verschraubt.

Die oberen seitlichen Befestigungswinkel der Kofferträger werden in den Bohrungen der hinteren Halterungen der Gepäckbrücke mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 verschraubt.

Der Befestigungsbügel wird unter der Nummernschildhalterung plaziert und mit dem Kotflügel verschraubt. Hierzu die Sechskantschraube M 6 x 20 verwenden. Seitlich wird der Bügel mit Sechskantschrauben M 8 x 20 mit den unteren Laschen der Kofferträger verschraubt.

Die ebenfalls mitgelieferten Sechkantschrauben M 6 x 16 sind zur Montage der Kofferträger vorgesehen.

Die Blinker werden in den letzten Bohrungen der Kofferträger wie original montiert. Die Blinkerkabel müssen mit den mitgelieferten Kabelsätzen verlängert werden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz hin kontrollieren.

Die Junior, Journey- und Alukoffer schränken die Beinfreiheit für den Sozius sehr stark ein.

Xceed Koffer nicht möglich!

Bitte beachten Sie die beigegefügt Serviceinformationen.

