FRONTSCHUTZBÜGEL/ FRONT GUARD

HONDA CL 500
(2023-)

Art.Nr./Item-no.:

5039543 00 01 schwarz/black

Inhalt		Content	
1x 700013804	**Frontschutzbügel**	**1x 700013804**	**Front guard**
1x 700013805	**Schraubensatz:**	**1x 700013805**	**Screw kit:**
2	Zylinderschraube M8x50	2	Allen screw M8x50
2	Zylinderschraube M8x25	2	Allen screw M8x25
2	U- Scheibe Ø8,4	2	Washer Ø8,4
2	Stahldistanz Ø14xØ9x15 verzinkt	2	Steel spacer Ø14xØ9x15 galvanized

Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

090424

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Rechts und links jeweils die Schraube der oberen Gabelbrücke sowie die beiden Schrauben der Scheinwerferbefestigung entfernen, alle Schrauben entfallen.

Remove the screw of the upper fork bridge on the right and left and the two screws of the headlight mounting, all screws are omitted.

Montageanleitung / Installation Instruction

Montage Frontschutzbügel rechts/links oben:
Am nun freien Gewinde der Gabelbrücke mit der Zylinderschraube M8x50 und U- Scheibe Ø8,4.
Zwischen Lasche und Gabelbrücke die Distanz fügen.

Fastening of the front guard right/left top:
On the now free thread of the fork bridge with the allen screw M8x50 and washer Ø8,4.
Insert the spacer between the bracket and the fork bridge.

2x



2x



2x



1



Montageanleitung / Installation Instruction

Montage Frontschutzbügel rechts/links unten:
Zwischen Scheinwerfer und unterer Gabelbrücke mit den Zylinderschrauben M8x25.

Fastening of the front guard right/left bottom:
Between the headlight and the lower triple clamp with allen screws M8x25.

2x



2



Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de