

Gepäckbrücke KAWASAKI Ninja ZX-9 R ab Bj. 2002

Artikel-Nummer: 650.292 01 01

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Gepäckbrücke	2 Linsenkopfschrauben M 8 x 16
1 Rohradapter links	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 16
1 Rohradapter rechts	5 selbstsichernde Muttern M 6
1 Befestigungsstrebe	2 selbstsichernde Muttern M 8
1 Inbusschraube M 8 x 35	1 selbstsichernde Mutter M 10
1 Inbusschraube M 8 x 40	1 Sechskantmutter M 6
1 Inbusschraube M 6 x 55	10 U-Scheiben \varnothing 6,4 mm
1 Inbusschraube M 10 x 65	6 U-Scheiben \varnothing 8,4 mm
	2 U-Scheiben \varnothing 10,5 mm



An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Befestigung der Rohradapter

vorne oben (A)

An den hinteren Verschraubungen der Soziusfußrastenausleger. Die Originalschrauben demontieren und dafür die Inbusschrauben rechts M 8 x 35 und links M 8 x 40 jeweils mit U-Scheibe montieren. Die Haltewinkel werden an den nach innen überstehenden Gewinden mit U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

vorne unten links (B)

Den Soziusfußrastenbolzen demontieren. Hierfür die Inbusschrauben M 6 x 55 einsetzen. Die Sechskantmutter aufdrehen und soweit festziehen, daß sich die Fußraste noch klappen läßt (*Vorsicht!*). Die Haltetasche des Rohradapters wird auf das überstehende Gewinde geschoben und mit U-Scheibe und selbstsichernder Mutter verschraubt.

vorne unten rechts (C)

Außen an der Auspufftopfverschraubung mit der Inbusschraube M 10 x 65 nebst U-Scheibe und selbstsichernder Mutter. Die Originalschraube entfällt. Die Originalkarosseriescheibe wird an gleicher Stelle weiterverwendet.

Montage der Befestigungsstrebe

Die mittige Lasche wird zwischen Nummernschildhalter und Kotflügel mit den Originalschrauben montiert (**D**).

Außen wird die Strebe jeweils mit Linsenkopfschrauben M 8 x 16 nebst U-Scheiben an den Rohradaptoren verschraubt (**E**).

Montage der Gepäckbrücke (F)

Diese wird an den Innenseiten der Laschen der Rohradapter mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

bitte wenden

