

Kofferträger für Kawasaki KLR 650 Tengai

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nummer: 650.252 00 01 schwarz

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 Kofferträger rechts | 1 Kofferträger links |
| 1 Haltestrebe rechts | 1 Haltestrebe links |
| 1 Versteifungsbügel | 1 Blinkerhalter |
| 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20 | 2 Inbusschrauben M 8 x 45 |
| 2 Inbusschrauben M 6 x 25 | 2 Sechskantschrauben M 8 x 20 |
| 2 Inbusschrauben M 8 x 50 | 8 U-Scheiben Ø 6,4 mm |
| 10 U-Scheiben Ø 8,4 | 4 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 2 Aludistanzen Ø 15 x Ø 9 x 15 | 6 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 8 U-Scheiben 10,5 | 4 Blinkerkabelverlängerungen |
| 8 Kabelstecker (+-) | |

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker demontieren. Die vorderen seitlichen Befestigungsschrauben (Inbus) des Originalgepäckträgers, der im Originalzustand verbleibt, demontieren.

Die oberen Befestigungswinkel der Kofferträger (links den Kofferträger mit den kürzeren Winkeln verwenden) werden an den seitlichen Bohrungen des Originalgepäckträgers (Befestigungsbohrungen und original Blinkerbefestigung), vorne mit den mitgelieferten Inbusschrauben M 8 x 45, hinten mit den original Inbusschrauben der vorderen Gepäckträgerbefestigungen, verschraubt.

Die Haltestreben werden an den vorderen unteren Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 verschraubt (rechts die doppelt abgekröpfte verwenden). Sie werden an den Verschraubungen des Hilfsrahmens außen, unter Zwischenschieben einer Aludistanz Ø 15 x Ø 9 x 15 mit den Inbusschrauben M 8 x 50, montiert. Die original Schrauben werden gegen die mitgelieferten ausgetauscht.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Er dient zur Versteifung der beiden Kofferträger und wird nicht mit dem Kotflügel verschraubt. Er verläuft oberhalb der Nummernschildverschraubung.

Die hinteren Blinker werden an dem mitgelieferten Blinkerhalter montiert. Dieser wird mit den beiden Laschen unter der Originalgepäckpalette an den hinteren Schrauben montiert. Hierzu die Originalschrauben gegen die mitgelieferten Inbusschrauben M 6 x 25 austauschen, zur Befestigung die selbstsichernden Muttern M 6 verwenden. Die Blinker werden an den abgewinkelten Enden montiert, wobei innen über die Blinkerbefestigungsschrauben jeweils drei U-Scheiben Ø 10,5 geschoben werden. Die Blinkerkabel müssen etwas verlängert werden. Die original Blinkerstecker abtrennen und gegen die mitgelieferten austauschen. Danach die Blinkerverlängerungskabel montieren.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Bitte wenden

