

# Solorack mit und ohne Rückenlehne für HONDA VTX 1300 S

Artikel-Nummer: 611.117  
600.117

## **Der Bausatz umfaßt folgende Teile:**

- =====
- 1 Solorack mit oder ohne Rückenlehne
  - 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 20
  - 1 Linsenkopfschraube M 6 x 16
  - 1 Linsenkopfschraube M 6 x 25
  - 2 U-Scheiben 8,4 mm
  - 3 U-Scheiben 6,4 mm
  - 1 selbstsichernde Mutter M 6

## **Montagehinweise**

=====

### Vorbereitende Arbeiten:

Die Soziussitzbank mit Halter demontieren; sie entfällt.

### Befestigung vorne (A):

Die vorderen Haltetaschen werden auf dem Kotflügel mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben verschraubt (in den Gewinden des Sitzbankhalters).

### Befestigung hinten (B):

Auf der hinteren Sitzbankverschraubung mit der Linsenkopfschraube M 6 x 25 nebst U-Scheibe.

### Befestigung des Rückenstrahlers (C):

Dieser wird unter der hinteren Haltetasche des Soloracks mit der Linsenkopfschraube M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt. Er muß senkrecht zur Fahrbahn ausgerichtet werden.

## **Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

Als weiteres Zubehör, das mit dem Solorack kombinierbar ist, bieten wir an:

- |               |  |
|---------------|--|
| 650.931 00 02 | Kofferträger für Kunststoffkoffer            |
| 625.931 00 02 | Packtaschenhalter für Ledertaschen           |
| 622.160.980   | Ledertankcover mit Tasche                    |
| 501.931 00 02 | Motorschutz- und Zierbügel                   |
| 410.931 00 02 | Fender Guard (Zierbügel für Kotflügel vorne) |

Ledertaschen in verschiedenen Ausführungen



An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer

