

Packtaschenhalter für Suzuki VZ 1600 Marauder Intruder M 1600

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



**Artikel-Nummer:
625.3504 00 02 chrom**

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1 Packtaschenhalter links | 1 Blinkerhalter |
| 1 Packtaschenhalter rechts | 2 Linsenkopfschrauben M 10 x 25 |
| 2 Inbusschrauben M 6 x 50 | 2 Selbstsichernde Muttern M 10 |
| 2 Inbusschrauben M 6 x 35 | 2 Karosseriescheiben Ø 10,5 x Ø 30 mm |
| 4 U-Scheiben Ø 6,4 mm | |

Montagehinweise

Vorbereitende Arbeiten:

Die hinteren Blinker und die Sitzbank demontieren.

Befestigung vorne unten (A):

An den Innenseiten der Soziusfußratsen mit den Originalmuttern

Befestigung oben (B):

Über den seitlichen Chromblenden. Die Originalschrauben austauschen. Vorne die Inbusschrauben M 6 x 50 nebst U-Scheiben verwenden, hinten die Inbusschrauben M 6 x 35.

Montage der Blinker (C):

Die Blinker werden ohne die Kunststoffscheiben an den Laschen des Blinkerhalters verschraubt.

Der Blinkerhalter wird an den Original-Blinkerbohrungen nebst Kunststoffscheiben mit den Linsenkopfschrauben M 10 x 25 verschraubt. Auf der Kotflügelinnenseite verwenden Sie hierfür die selbstsichernden Muttern mit Karosseriescheiben.

Der Blinkerhalter wird so montiert, dass sich der Bügel aus Ø 6 Rundstahl am Kotflügel abstützt.

Im Bereich der Blinkerkabel müssen Ø 9 mm Bohrungen im Kotflügel angebracht werden, damit die Blinkerkabel nicht verlängert werden müssen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

