

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## Gepäckträger mit Kofferträger für HONDA GL 1000 Artikel-Nummer: 650.128

*Der Bausatz umfaßt folgende Teile:*

=====

1 Kofferträger rechts	1 Kofferträger links
1 Gepäckbrücke	1 Befestigungsbügel
4 Sechskantschrauben M 6 x 18	4 Schloßschrauben M 6 x 16
4 Sechskantschrauben M 6 x 20	4 Sechskantschrauben M 8 x 20
6 selbstsichernde Muttern M 8	8 selbstsichernde Muttern M 6
12 U-Scheiben 8,4	16 U-Scheiben 6,4
2 Alu-Distanzen Ø 25 x Ø 9 x 15 mm	2 U-Scheiben 6,4 m 3 mm dick
2 Fußrastenstreben	2 Sechskantschrauben M 8 x 35

### *Montagehinweise*

=====

Bei der GL 1000 sind die hinteren Blinker in zwei verschiedenen Versionen montiert. Bei den Modellen bis Bj. 79 sind die hinteren Blinker an dem verchromten Haltebügel, der um das hintere Ende der Sitzbank verläuft, angebracht. Bei der Gepäckträgermontage müssen in diesem Fall die Blinker demontiert werden.

Ab Bj. 80 sind die Blinker an der Rücklichtkonsole angebracht. In diesem Fall können die Blinker im Originalzustand verbleiben. Den verchromten Haltebügel, der um das hintere Ende der Sitzbank verläuft, demontieren; er entfällt.

Die seitliche Verschraubung des Kotflügels mit dem Rahmen erfolgt mit den mitgelieferten Sechskantschrauben M 8 x 20. Die vorderen Befestigungslaschen der Kofferhalter werden außen über den Federbeinen montiert. Seitlich werden die Kofferträger nicht mit dem Fahrzeug verschraubt. Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 verschraubt.

Der Befestigungsbügel verläuft oberhalb der Rücklichtkonsole. Die beiden Bohrungen in der Mitte des Bügels auf den Kotflügel übertragen (bohren). Den Gepäckträger zuvor so ausrichten, daß er genau mittig sitzt. Zwischen den Befestigungsbügeln und dem Kotflügel die Aludistanzen Ø 25 x Ø 9 x 15 als Abstandhalter schieben. Die Montage erfolgt mit den Sechskantschrauben M 8 x 35 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

Werden Hepco & Becker - Koffer montiert, so werden die Aluadapter zur Kofferbefestigung mit den mitgelieferten Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 verschraubt.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen seitlichen Befestigungslaschen der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt.

Die Fußrastenstreben werden vorne unten an den Kofferträgern mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 montiert. Sie werden an der Innenseite der hinteren Auspufftopfbefestigung mit den Originalschrauben angebracht.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

