

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## Gepäckträger mit Kofferträger für HONDA CM 185/200 T

**Artikel-Nummer: 650.136 00 02 chrom**

### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Befestigungsbügel	1 Gepäckbrücke
4 Sechskantschrauben M 6 x 18	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
2 Sechskantschrauben M 8 x 25	8 U-Scheiben Ø 8,4 mm
12 U-Scheiben Ø 6,4 mm	2 selbstsichernde Muttern M 8
8 selbstsichernde Muttern M 6	2 Sechskantschrauben M 8 x 40
2 Aludistanzen Ø 25 x Ø 9 x 15 mm	

### Montagehinweise

Den um das hintere Ende der Sitzbank verlaufenden verchromten Haltebügel entfernen; er entfällt. Den Kotflügel mit den mitgelieferten Sechskantschrauben M 8 x 25 am Rahmenende anbringen. Der Kotflügel wurde vorher mit den Schrauben des Rohrbügels gehalten. Die beiden hinteren Blinker abnehmen und das Haltegestänge bis zur Rücklichtkonsole entfernen (absägen).

Die vorderen Befestigungslaschen der Kofferträger werden vorne über den Federbeinen montiert, wobei eine Original U-Scheibe unter die Laschen und eine darüber kommt.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – davor) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 verschraubt und zwar so, daß das U-förmige, abgekröpfte Teil zur Fahrzeugmitte hin zeigt. Die beiden Bohrungen in der Mitte des Bügels auf den Kotflügel übertragen (bohren). Zwischen Kotflügel und Bügel werden die beiden Aludistanzen als Abstandhalter montiert. Zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 8 x 40 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden. Seitlich werden die Kofferträger nicht mit dem Rahmen verschraubt.

Die Gepäckbrücke wird an den Befestigungspunkten der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt.

Die Blinker werden auf die Haltebolzen am Ende der Kofferträger aufgeschoben und wie original verschraubt.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.**

**Eine Abbildung ist leider nicht verfügbar !**