

## Gepäckträger mit Kofferträger für H O N D A GB 500 Clubman

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



Art.-Nr.: 650.190 00 02 chrom

### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Stützstrebe	1 Versteifungsbügel
2 Blinkerhaltewinkel	1 Gepäckbrücke
2 Inbusschrauben M 8 x 30	1 Sechskantschraube M 8 x 55
4 Sechskantschrauben M 6 x 25	4 Sechskantschrauben M 6 x 20
2 Sechskantschrauben M 6 x 18	1 Senkinbusschrauben M 8 x 20
2 U-Scheiben $\varnothing$ 6,4 x 3 mm dick	12 U-Scheiben $\varnothing$ 8,4 mm
2 selbstsichernde Muttern M 8	16 U-Scheiben $\varnothing$ 6,4 mm
4 Blinkerverlängerungskabel 15 cm	10 selbstsichernde Muttern M 8

An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.:06331 - 1453 - 100  
Fax:06331 - 1453 - 120  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

### Montagehinweise

Der Träger ist passend für die Einsitzausführung.

Die beiden hinteren Blinker demontieren. Den verchromten Bügel, der um das untere Ende der Sitzbank verläuft, demontieren; er entfällt.

An den Haltepunkten des Bügels werden die oberen Befestigungswinkel der Kofferträger mit den Originalschrauben montiert. Die vordere untere Rohrstrebe wird rechtsseitig außen über der hinteren Auspuffaufhängung montiert. Hierzu die Originalschraube gegen die mitgelieferte Sechskantschraube M 8 x 55 austauschen.

Linksseitig wird die Stützstrebe an der vorderen unteren Lasche des Kofferträgers mit der Senkinbusschraube M 8 x 20 (von der Radseite her durchgesteckt) montiert. Die Strebe wird an der vorderen Verschraubung der Alu-Rahmenausleger (darunter) montiert. Damit der Aluausleger nicht verspannt montiert ist, werden an der hinteren Befestigung drei U-Scheiben  $\varnothing$  8,4 als Abstandhalter zwischengefügt. Zur Verschraubung jeweils die Inbusschraube M 8 x 30 verwenden.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Er verläuft unterhalb des Rücklichts. Er wird direkt mit dem Kotflügel verschraubt.

Werden HEPCO & BECKER – Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird mit den vorderen Befestigungspunkten direkt an den oberen Haltelaschen der Kofferträger von innen her montiert. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 18 verwenden. Hinten wird sie zusammen mit den Blinkerhaltewinkeln, wobei diese von innen montiert werden, mit den Sechskantschrauben M 6 x 25 montiert. Die Blinkerhaltewinkel so montieren, daß die Abkröpfung zur Fahrzeugmitte zeigt. Die Blinkerhaltewinkel werden zusätzlich noch einmal an den zweiten Bohrungen mit den Kofferträgern verschraubt. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 25 verwenden und jeweils 1 U-Scheibe  $\varnothing$  6,4 x 3 mm dick zwischenschieben.

Die Blinker werden dann mit den Originalmuttern an den Blinkerhaltewinkeln angebracht. Die Blinkerkabel müssen mit den mitgelieferten Verlängerungskabeln angesetzt werden.

Der Träger ist so konstruiert, daß alle HEPCO & BECKER - Koffer montiert werden können.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.**

**Bitte beachten Sie die beigegefügt Serviceinformationen.**

