

Gepäckbrücke mit Kofferträger KAWASAKI GPZ 600 R

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



**Artikel-Nummer:
650.238 00 01 schwarz**

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Gepäckbrücke	1 Versteifungsbügel
2 Fußrastenstreben	2 Sechskantschrauben M 8 x 35
4 Sechskantschrauben M 6 x 18	2 Sechskantschrauben M 8 x 20
2 Sechskantschrauben M 6 x 30	16 U-Scheiben Ø 6,4
6 U-Scheiben Ø 8,4	2 Stahldistanzen Ø 14 x Ø 1,5 x 74,5mm
2 selbstsichernde Muttern M 8	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
10 selbstsichernde Muttern M 6	4 Kunststoffkappen M 8
12 Kunststoffkappen M 6	

Montagehinweise:

Die beiden hinteren Blinker von den Originalhalterungen lösen.

Die vorderen Befestigungswinkel der Kofferträger werden in den hinteren Befestigungsbohrungen der Aluleiste, welche sich unter der Sitzbank befindet, unmittelbar vor dem hinteren Ende der ausklappbaren Haken, mit den Sechskantschrauben M 8 x 35 montiert.

Die Laschen des Versteifungsbügels werden an den Originalblinkerbefestigungsbohrungen mit den Sechskantschrauben M 6 x 30 verschraubt. Die Gummihalterungen und die Metallblättchen auf der Innenseite verbleiben im Kotflügel. Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert.

Die Fußrastenstreben werden an den vorderen unteren Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 montiert. Die Streben werden mit den Originalschrauben an den hinteren Auspufftopfbefestigungen ganz an der Innenseite montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den oberen Befestigungslaschen der Kofferträger jeweils von innen direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

Die Blinker werden ohne die Kunststoffzwischenstücke in den letzten Bohrungen der Kofferträger montiert, wobei von der Innenseite jeweils eine Stahldistanz Ø 14 x Ø 1,5 x 74,5mm über die Blinkerbolzen geschoben wird.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen aufdrücken!

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

bitte wenden

