

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Kofferträger HONDA Rebel CA 125/CMX 250

**Artikel-Nummer:
650.105**

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Versteifungsbügel mit Blinkerhalter 45 mm	2 Inbusschrauben M 10 x 1,25 x 45 mm
2 Inbusschrauben M 8 x 20	2 Inbusschrauben M 8 x 35
4 Sechskantschrauben M 6 x 20	4 Schloßschrauben M 6 x 16
2 selbstsichernde Muttern M 8	4 selbstsichernde Muttern M 6
6 U-Scheiben Ø 8,4 mm	2 U-Scheiben Ø 10,5 mm
2 Aludistanzen Ø 15 x Ø 9 x 15 mm	4 U-Scheiben Ø 6,4 mm
2 verchromte Kunststoffkappen Ø 15 mm	

Montagehinweise

Der Kofferträger ist zur Montage von Kunststoffkoffern vorgesehen. Für Ledertaschen sind spezielle Packtaschenhalter im Angebot, Artikel-Nummer 625.105 und 625.156.
Die hinteren Blinker sowie die Kunststoffkotflügel-Verlängerung demontieren.

Befestigung vorne:

An den vorderen Bohrungen der verchromten seitlichen Halteleisten mit den Inbusschrauben M 10 x 1,25 x 45 mm.

Befestigung Mitte:

Mit den mitgelieferten Inbusschrauben M 8 x 20 in den hinteren 8er Bohrungen der seitlichen verchromten Halteleiste.

Befestigung hinten:

Der Versteifungsbügel wird so plaziert, daß er über der Nummernschildhalterung verläuft. Seitlich wird er jeweils an den beiden kleinen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 verschraubt.

Werden HEPCO&BECKER-Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Blinkerbefestigung:

Die Blinker werden an den beidseitig freien Laschen des Versteifungsbügels montiert. Auf das überstehende Gewinde wird jeweils eine Aludistanz Ø 15 x Ø 9 x 15 mm aufgeschoben. Zur Befestigung die Originalmuttern verwenden. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Danach die Kotflügelverlängerung montieren. Durch die Original-Blinkerbohrungen die Inbusschrauben M 8 x 35 stecken und hiermit die Kotflügelverlängerung zusätzlich verschrauben.

Zusätzlich zu den Kofferträgern bieten wir folgendes Zubehör an:
650.105 X Gepäckbrücke (auch zur Topcasemontage geeignet)
600.105 Sissybar ohne Gepäckbrücke
611.105 Sissybar mit Gepäckbrücke
501.112 Motorschutzbügel

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

