

Tank- und Motorschutzbügel

SUZUKI DR 650 R Dakar
ab Bj. 89

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Art.-Nr.
502.300
502.304

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 – 1453 - 100
Fax:06331 – 1453 – 120

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 Tank- und Motorschutzbügel rechts (1) | 1 Tank- und Motorschutzbügel links (2) |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 35 (3a) | 4 U-Scheiben Ø 6,4 (3b) |
| 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 7 mm (3c) | 2 Sechskantschrauben M 8 x 25 (4a) |
| 2 selbstsichernde Muttern M 8 (5b) | 1 Rechteckrohrschele M 8 (5a) |
| 1 Sechskantschraube M 6 x 16 (6) | 4 U-Scheiben Ø 8,4 |
| 1 selbstsichernde Mutter M 6 | 3 Kunststoffkappen M 6 |
| 4 Kunststoffkappen M 8 | |

Montagehinweise:

Die vorderen Befestigungsschrauben des Motorschutzes lösen.

In den freien Befestigungsbohrungen werden die unteren Laschen der Tank- und Motorschutzbügel (1 + 2) montiert. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 35 (3a) sowie die U-Scheiben Ø 6,4 (3b) verwenden. Als Abstandshalter werden die Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 7 mm (3c) zwischengeschoben.

ACHTUNG: Die rechte Lasche unter der Linken montieren.

Die Befestigungsschelle des Kupplungszuges vom Rahmenrohr lösen. Den Kupplungszug rechtsseitig hinter der oberen Befestigung (in Fahrtrichtung gesehen) des Tank- und Motorschutzbügels vorbeilaufen lassen.

Die obere Befestigung der Tank- und Motorschutzbügel (1 + 2) geschieht am Rahmenrohr vor dem Zylinder mit der Rechteckrohrschele (5a) sowie den selbstsichernden Muttern M 8 (5b) sowie den U-Scheiben Ø 8,4.

ACHTUNG: Die rechte Lasche unter der Linken montieren.

Die hinteren Befestigungen der Tank- und Motorschutzbügel (1 + 2) geschieht außen über dem Rahmen an den hinteren oberen Motoraufhängungen. Hierzu die Originalschrauben austauschen und die Sechskantschrauben M 8 x 25 (4a) sowie die U-Scheiben Ø 8,4 verwenden.

Die Befestigungsschelle des Kupplungszuges wird rechts oben (siehe Skizze) am Tank- und Motorschutzbügel mit der Sechskantschraube M 6 x 16 (6) montiert.

Nach der Montage alle demontierten Teile wieder am Fahrzeug anbringen und alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.

Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen!

Bitte wenden

