

# Packtaschenhalter für SUZUKI M 800 Intruder

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



**Artikel-Nummer:  
625.3506**

An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.: 06331 - 1453 - 100  
Fax: 06331 - 1453 - 120  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

## Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Packtaschenhalter links	1 Packtaschenhalter rechts
1 Blinkerhaltebügel	4 Kabelbinder kurz
4 Linsenkopfschrauben M 8 x 70	6 Linsenkopfschrauben M 8 x 25
4 selbstsichernde Muttern M 8	12 U-Scheiben Ø 8,4 mm
4 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 7 mm	2 U-Scheiben Ø 10,5 mm
6 Karosseriescheiben Ø 8,4 x Ø 23 x 2 mm	

## Montagehinweise

### Befestigung vorne unten (A):

Zwischen dem Soziusfußrastenausleger und dem Rahmen.

An unterer Verschraubung jeweils 2 Karosseriescheiben Ø 8,4 x Ø 23 x 2mm als Abstandshalter zwischenfügen.

Zur Verschraubung die Linsenkopfschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben verwenden.

### Befestigung vorne oben (B):

An den seitlichen Chromleisten unter Zwischenfügen der Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 7 mm als Abstandshalter.

Die Verschraubung erfolgt mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 70 nebst U-Scheiben.

### Befestigung hinten oben (C):

An den seitlichen Chromleisten unter Zwischenfügen der Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 7 mm als Abstandshalter.

Zur Verschraubung die Linsenkopfschrauben M 8 x 70 nebst U-Scheiben verwenden. Von der Radseite die selbstsichernde Muttern M 8 (ohne U-Scheiben) aufschrauben.

Bei der Verwendung bestimmter Ledertaschen ist es erforderlich, die hint. Blinker zu versetzen, da diese an den Ledertaschen anliegen.

Hierzu wie folgt vorgehen:

- Rücklichtträger demontieren und die Kabel des linken Blinkers herausziehen.
- Rücklichtträger wieder montieren.
- Blinker demontieren.
- Blinkerhaltebügel montieren. Original-Kunststoffscheiben außen und die Karosseriescheiben Ø 8,4 x Ø 23 x 2mm innen montieren. Zur Befestigung die Linsenkopfschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben und selbstsichernde Muttern verwenden.
- Blinker an den großen Bohrungen des Blinkerhaltebügels montieren. Hierzu die Originalmutter und die U-Scheiben Ø 10,5 verwenden.
- Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden. Sie werden mit den Kabelbindern am Kotflügel befestigt.

## **Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

Als Ergänzung bieten wir für dieses Motorrad folgendes Zubehör an:

611.320/600.320	Solorack mit und ohne Rückenlehne
611.319/600.319	Sissybar mit und ohne Gepäckbrücke
650.3506 01 02	Gepäckbrücke, chrom
501.320	Schutz- und Zierbügel
400.3506	Twinlight Set (Zusatzscheinwerfer)
	Lederpacktaschen und Accessoires in unterschiedlichen Ausführungen

bitte wenden!

