



An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer

## **Gepäckbrücke mit Kofferträger für HONDA CB 750 F-1 / F-2**

**Artikel-Nr.: 650.118 00 02 chrom**

### **Der Bausatz umfaßt folgende Teile:**

1 Kofferträger links	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
1 Kofferträger rechts	2 U-Scheiben Ø 10, 5 mm
1 Versteifungsbügel	8 U-Scheiben Ø 6,4 mm
1 Gepäckbrücke	6 selbstsichernde Muttern M 6
2 Inbusschrauben M 8 x 90	
2 Sechskantschrauben M 6 x 18	

### **Montagehinweise:**

Die hinteren Blinker können in der Originalposition verbleiben.

Die vorderen Laschen der Kofferträger werden oben, außen über den Federbeinen montiert. Jeweils eine U-Scheibe 10,5 mm zwischen Laschen und Federbein fügen.

Die seitlichen Befestigungswinkel der Kofferträger werden mit dem Chrombügel, der um die Sitzbank verläuft, verschraubt. Die vorderen Befestigungslaschen der Gepäckbrücke werden zwischen Chrombügel und Kofferträger gefügt und mit den mitgelieferten Inbusschrauben M 8 x 90 verschraubt.

Die hinteren Laschen der Gepäckbrücke werden mit den deckungsgleichen Bohrungen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - *davor*) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 verschraubt. Er wird nicht mit dem Kotflügel verschraubt, er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren. Sitzbank aufstecken. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**