

Kofferträger HONDA SLR 650

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nummer:
650.133 00 02

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

=====

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 2 Befestigungsbügel (oben) | 1 Versteifungsbügel (hinten) |
| 2 Inbusschrauben M 8 x 60 | 2 Inbusschrauben M 8 x 55 |
| 2 Inbusschrauben M 8 x 30 | 4 Inbusschrauben M 8 x 20 |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 20 | 4 Schloßschrauben M 6 x 16 |
| 8 selbstsichernde Muttern M 8 | 2 Sechskantmuttern M 8 |
| 4 selbstsichernde Muttern M 6 | 20 U-Scheiben \varnothing 8,4 |
| 4 U-Scheiben \varnothing 6,4 | 2 Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 9 x 13 mm |

Montagehinweise

=====

Die beiden Blinker verbleiben in der Originalposition.

Vorbereitende Arbeiten:

Die Soziusfußrastenbolzen durch die Inbusschrauben M 8 x 60 ersetzen und von unten zur Befestigung die U-Scheiben \varnothing 8,4 und Sechskantmuttern M 8 aufschrauben.

Die Auspufftöpfe lösen und absenken. Den vorderen Befestigungsbügel montieren (Form siehe Skizze). Die Befestigung erfolgt von der Radseite her an den vorderen Befestigungen der Originalgepäckbrücke (gleichzeitig Haltegriffe). Hierzu die Inbusschraube M 8 x 30 sowie U-Scheibe \varnothing 8,4 verwenden. Die Erhöhung des Bügels sitzt innen im Kotflügel oben.

Die mittleren Befestigungsbügel (Form siehe Skizze) wie folgt montieren: Die mittleren Schrauben der Originalgepäckbrücke (Schlüsselweite 14 mm) von außen lösen und stattdessen die Inbusschraube M 8 x 55 nebst U-Scheiben einschrauben. Auf das von der Radseite her überstehende Gewinde wird jeweils eine Aludistanz \varnothing 18 x \varnothing 9 x 13 mm als Abstandhalter aufgeschoben und darüber die abgekröpften Laschen (sollen nach vorne zeigen) des Befestigungsbügels montiert. Zur Montage die U-Scheiben \varnothing 8,4 und selbstsichernde Muttern M 8 verwenden.

Die Auspufftöpfe wieder wie original montieren.

