

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger mit Kofferträger für
KAWASAKI Z 750 L 2 Bj. 81/82

Bestell-Nr. 650.228

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Gepäckbrücke	1 Befestigungsbügel
4 Schloßschrauben M 6 x 16	4 Sechskantschrauben M 6 x 18
3 Sechskantschrauben M 6 x 50	2 Sechskantschrauben M 8 x 12
4 Sechskantschrauben M 6 x 20	16 U - Scheiben 6,4
2 U - Scheiben 8,4	2 Rundgummifedern 52 18 195
8 selbstsichernde Muttern M 6	6 Aludistanzen 18 x 7 x 13

Montagehinweise

Den um das hintere Ende der Sitzbank verlaufenden Chrombügel demontieren; er entfällt. Für die Montage des Gepäckträgers ist es ratsam, die Rücklichtkonsole zu lösen.

Die beiden hinteren Blinker von der Halterung lösen und die Halterungen beidseitig um ca. 20 mm kürzen.

Die vorderen Laschen der Kofferträger werden über den Federbeinen montiert. Eine Original-U-Scheibe kommt dabei unter die Laschen und eine darüber. Die beiden Rundgummifedern mit den Gewindeenden in die Gewindebohrungen am Rahmenende einschrauben. Daran werden die Laschen des Befestigungsbügels mit den Sechskantschrauben M 8 x 12 verschraubt. Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 verschraubt.

Werden HEPCO - BECKER - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Blinker werden auf die Haltebolzen der Kofferträger aufgesteckt und verschraubt. Die Blinker evtl. etwas aufspreizen, damit sie über die Bolzen gehen.

Die Rücklichtkonsole wieder montieren. Damit diese nicht am Befestigungsbügel ansteht, müssen zwischen den drei Befestigungspunkten jeweils zwei Aludistanzen 18 x 7 x 13 zwischengeschoben werden, so daß die Konsole etwas weiter nach hinten kommt. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 50 verwenden.

Die Gepäckbrücke wird an den Laschen der Kofferträger direkt verschraubt.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

