

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger mit Kofferträger für Kawasaki ZXR 750 R bis Bj. 90

Artikel-Nummer: 650.253 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 2 Sechskantschrauben m 6 x 25 |
| Kofferträger rechts | 2 Sechskantschrauben M 6 x 30 |
| 1 Befestigungsbügel | 2 Sechskantschrauben M 6 x 20 |
| 1 Gepäckbrücke | 1 Sechskantschraube M 8 x 45 |
| 2 Blinkerhaltewinkel | 1 Inbusschraube M 6 x 50 |
| 3 U-Scheiben Ø 8,4 mm | 1 selbstsichernde Mutter M 8 |
| 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 10,5 x 7 mm | 13 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 20 U-Scheiben Ø 6,4 mm | 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20 |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 18 | |

Montagehinweise

Vorbereitende Arbeiten:

Die Sitzbank abnehmen. Die beiden hinteren Blinker demontieren. Die beiden seitlichen Kunststoffverschalungen abnehmen. Die beiden Originalhaltegriffe unterhalb der Seitenverkleidung demontieren; sie entfallen.

Montage der Kofferträger

Die vorderen oberen Rohrwinkel der Kofferträger werden außen am Rahmen an den hinteren Befestigungsbohrungen der Rahmenausleger für die Soziusfußrasten mit den Originalschrauben montiert.

Rechtsseitig wird die untere vordere Flachstahlstrebe des Kofferträgers an der hinteren Auspufftopfbefestigung außen montiert. Die Originalschraube gegen die mitgelieferte längere Sechskantschraube M 8 x 45 austauschen. Unter die Strebe zwei U-Scheiben Ø 8,4 mm fügen, damit sie an dem Rahmenausleger nicht anliegt.

Linksseitig die untere vordere Rohrstrebe des Kofferträgers unter der Soziusfußraste montieren. Hierzu den Originalbolzen gegen die mitgelieferte Inbusschraube M 6 x 50 austauschen.

Montage des Befestigungsbügels

Dieser wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – davor) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Seine Position ist so zu bestimmen, daß die zwei seitlichen Laschen deckungsgleich mit den Originalblinkerhalterbohrungen im Kotflügel sind. Den Bügel mit den Sechskantschrauben M 6 x 30 an den Blinkerhalterbohrungen verschrauben.

Montage der Gepäckbrücke

Diese wird an den vorderen Befestigungspunkten der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt. An den hinteren Befestigungspunkten werden zwischen Kofferträger und Gepäckbrücke die Blinkerhaltewinkel geschoben. Zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 6 x 25 verwenden. Die Blinkerhaltewinkel werden zusätzlich in den letzten Bohrungen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 verschraubt. Die Blinkerhaltewinkel mit der Abkröpfung zur Fahrzeugmitte hin montieren. Die Blinker werden in den letzten Bohrungen der Blinkerhaltewinkel wie original montiert. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden.

- ① Die Gepäckbrücke darf bauartbedingt nicht mit einem Topcase beladen werden.
- ② Die komplette Zuladung des Gepäckträgersystems darf 20 kg nicht überschreiten.
- ③ Die Junior Koffer schränken die Beinfreiheit des Sozius erheblich ein.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

