

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## **Gepäckträger mit Kofferträger für SUZUKI GSX 550 ES Bj. 83 - 87**

**Artikel-Nummer: 650.318 00 01**

### Der Bausatz umfaßt folgende Teile

- |                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1 Kofferträger links              | 1 Kofferträger rechts          |
| 1 Befestigungsbügel               | 2 Fußrastenstreben             |
| 1 Gepäckbrücke                    | 4 Schloßschrauben M 6 x 16     |
| 6 Sechskantschrauben M 6 x 18     | 12 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 2 Senkinbusschrauben M 6 x 16     | 14 U-Scheiben Ø 6,4            |
| 2 U-Scheiben Ø 8,4                | 2 Sechskantschrauben M 8 x 70  |
| 2 Aludistanzen Ø 15 x Ø 9 x 30 mm | 4 Sechskantschrauben M 6 x 20  |
| 2 Kunststoffkappen M 8            | 12 Kunststoffkappen M 6        |

### Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker demontieren. Die Blinker werden später an den Kofferträgern montiert. Da diese dann recht weit abstehen, ist es ratsam, die hinteren Blinker gegen die vorderen zu tauschen oder sich für hinten auch die Blinker mit den kurzen Haltern zu besorgen.

Die vorderen Laschen der Kofferträger werden in den hinteren Bohrungen des Haltebügels mit den mitgelieferten Sechskantschrauben M 8 x 70 verschraubt. Zwischen Laschen und Griff kommt jeweils eine Aludistanz Ø 15 x Ø 9 x 30 mm.

Der Befestigungsbügel wird mit den beiden mittleren Laschen an den hinteren Blinkerhaltern verschraubt. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 18 verwenden. Die äußeren Laschen des Bügels werden darin mit den hinteren seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 verschraubt.

Werden HEPCO-BECKER-Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den Befestigungspunkten der Kofferträger direkt verschraubt. Vorne hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 18 und hinten die Senkinbusschrauben M 6 x 16 verwenden.

Die Fußrastenstreben werden an den unteren Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 16 montiert. Sie werden unten an den Soziusfußrasten montiert. Das verchromte Blechteilchen unter der Fußraste entfällt. Die Feder, welche von dem Blechteil gehalten wurde, wird nun von den auslaufenden Enden der Fußrastenstreben gehalten.

Die Blinker werden in den hinteren Bohrungen der Kofferträger montiert. Die kleinen Zentrierzapfen an den Blinkern müssen entfernt werden.

## **Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

Danach Kunststoffkappen aufdrücken.

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

