



## Kofferträger mit Gepäckbrücke SUZUKI DR 400/500

**Artikel-Nummer: 650.324 00 01 schwarz**

### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Gepäckbrücke	1 Versteifungsbügel
4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20	1 Sechskantschraube M 6 x 20
1 Sechskantschraube M 6 x 60	4 Sechskantschrauben M 6 x 18
2 Sechskantschrauben M 8 x 20	14 U-Scheiben Ø 6,4 mm
4 U-Scheiben Ø 8,4 mm	1 Aludistanz Ø 18 x Ø 7 x 40 mm
1 Aludistanz Ø 15 x M 6 x 80 mm	2 Rundgummifedern 52 18 195
2 selbstsichernde Muttern M 8	8 selbstsichernde Muttern M 6
2 Kunststoffkappen M 8	14 Kunststoffkappen M 6

### Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Den verchromten Haltebügel, der um das Ende der Sitzbank verläuft, entfernen; er entfällt.

In die frei gewordenen Bohrungen am Rahmenende die Rundgummifedern verschrauben. Von der Radseite mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben.

Die beiden Kunststoffseitendeckel demontieren.

Die vorderen Haltewinkel der Kofferträger außen über den oberen Federbeinaufhängungen mit den Originalschrauben montieren.

Die seitlichen Befestigungswinkel der Kofferträger werden an den zuvor montierten Rundgummifedern verschraubt. Hierzu die selbstsichernde Muttern M 8 und U-Scheiben verwenden.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen davor) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernder Muttern montiert.

Die Bohrung in der Mitte des Bügels muß auf den Kotflügel übertragen werden (bohren Ø 7mm). Der Bügel wird dann zusammen mit dem Kotflügel verschraubt. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheibe und selbstsichernde Muttern verwenden.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen Punkten direkt mit den Laschen der Kofferträger (jeweils von innen) mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernde Muttern verschraubt.

Rechts hinten erfolgt die Befestigung unter Zwischenschieben der Aludistanz Ø 18 x Ø 7 x 40 mm als Abstandshalter. Zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 6 x 60 nebst U-Scheiben und selbstsichernde Muttern verwenden.

Links hinten erfolgt die Verschraubung unter Zwischenfügen der Stahldistanz Ø 15 x M 6 x 80 mm. Zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben verwenden.

Die Kunststoffseitendeckel müssen im Bereich der Haltewinkel der Kofferträger etwas ausgespart werden.

Das Helmschloß wird an dem rechten vorderen Haltewinkel des Kofferträgers mit den Originalschrauben montiert.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen aufdrücken!**  
**Beachten sie bitte die beigelegten Serviceinformationen.**

An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer