

Gepäckbrücke mit Kofferträger SUZUKI LS 650 ab Bj. 89

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Art.-Nr.: 650.357 00 02 chrom
650.389 00 02 chrom

Ausführung B

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Befestigungsbügel mit Blinkerhalter | 1 Gepäckbrücke |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 40 | 10 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 25 | 2 Sechskantschrauben M 6 x 18 |
| 16 U-Scheiben Ø 6,4 | 2 U-Scheiben Ø 8,4 |
| 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 7 mm | 2 Stahldistanzen Ø 12 x Ø 9 x 24 mm |
| 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 16 | |

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker von den Halterungen lösen.

Die vorderen Rohrlaschen der Kofferträger werden über den Federbeinen montiert, wobei die Original U-Scheiben über die Laschen kommen.

Die hinteren Befestigungswinkel der Kofferträger werden unter den seitlichen Chromleisten montiert. Sie werden an den Befestigungspunkten des Haltebügels verschraubt. Zuvor die Originalschrauben entfernen. Jeweils eine Stahldistanz Ø 12 Ø 9 x 24 mm einsetzen und zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 8 x 40 verwenden.

Der Befestigungsbügel mit den Blinkerhaltern wird an den hinteren unteren Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen **davor**) mit den Sechskantschrauben M 6 x 16 verschraubt, und zwar so, dass die Blinkerhalter nach oben hinten zeigen. Der Bügel wird zusätzlich an der Nummernschildhalterung verschraubt. Die Blinker werden mit den Originalschrauben an den Halterungen montiert. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden. Die Blinker müssen jedoch von rechts nach links vertauscht werden.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen Befestigungslaschen der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt. Hinten wird zusätzlich jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 7 x 7 mm zwischengefügt und mit den Sechskantschrauben M 6 x 25 verschraubt.

Die dem Bausatz ebenfalls beigefügten Linsenkopfschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern sind zur Befestigung der Kofferschlossadapter vorgesehen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.
Bitte beachten Sie auch unsere beigefügten Serviceinformationen!**

Bitte wenden

