

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Kofferträger mit Gepäckbrücke

Yamaha XJ 750 / XJ 900 F

bis Bj. 94

**Artikel-Nummer: 650.417 00 01 schwarz
650.417 00 02 chrom**

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 2 Fußrastenstreben | 1 Befestigungsbügel |
| 1 Gepäckbrücke | 4 Schloßschrauben M 6 x 16 |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 18 | 6 Sechskantschrauben M 6 x 20 |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 20 | 16 U-Scheiben 6,4 |
| 4 U-Scheiben 8,4 | 2 Karosseriescheiben Ø 10,5 x 40 mm |
| 2 Blinkerbefestigungswinkel | 10 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 2 selbstsichernde Muttern M 8 | 4 Blinkerverlängerungskabel à 25 cm |
| | 2 Schskantschrauben M 6 x 25 |
| | 16 Kunststoffkappen M 6 |
| | 4 Kunststoffkappen M 8 |

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker samt Halter vom Rahmen lösen. Die beiden Haltegriffe links und rechts, die an den Federbeinen verschraubt sind, entfernen; sie entfallen.

Die vorderen oberen Rohrlaschen der Kofferträger werden über den Federbeinen, dort wo vorher die Haltegriffe montiert waren, angebracht. Die dicken Original-U-Scheiben kommen unter die Rohrlaschen, die mitgelieferten Karosseriescheiben Ø 10,5 x 40 mm darüber.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - **davor**) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Er wird an den Bohrungen, in denen vorher der Halter für die Blinker montiert war, mit den Originalschrauben angebracht.

Werden HEPCO & BECKER-Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Fußrastenstreben werden vorne an den unteren Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 verschraubt. Sie werden an der Innenseite der Sozisußrasten mit den Originalschrauben verschraubt.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen Befestigungspunkten der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt. Hinten wird sie zusammen mit den Blinkerhaltewinkeln mit den Sechskantschrauben M 6 x 25 montiert. Die Blinkerhaltewinkel werden so montiert, daß die **Abkröpfung zur Fahrzeugmitte hin zeigt**. Die Blinkerhaltewinkel werden zusätzlich nochmals in den letzten Bohrungen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 verschraubt.

Die Blinker werden dann mit den Originalmuttern an den Blinkerhaltewinkeln angebracht. Die Blinker mit den mitgelieferten Kabelsätzen anschließen.

Es ist nach Montage der Koffer darauf zu achten, daß der Freiraum zwischen Kofferboden und Auspuffanlage mindestens 2 cm beträgt. Die Auspuffanlage kann produktionsbedingt unterschiedlich hoch sein. Das Tieferlegen geschieht durch Anbringen von Langlöchern an den hinteren Befestigungspunkten.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen aufdrücken.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

