

Kofferträger für YAMAHA TT 600 R ab Bj. 1998

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nummer: 650.423 00 01 schwarz

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 – 1453 - 100
Fax:06331 – 1453 – 120

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Stützstrebe links	1 Stützstrebe rechts
1 großer U-förmiger Befestigungsrahmen	1 Innenbügel
1 Inbusschraube M 10 x 90 x 1,25	1 Inbusschraube M 10 x 35 x 1,25
1 Inbusschraube M 8 x 25	3 Inbusschrauben M 8 x 30
2 Sechskantschrauben M 8 x 25	6 Sechskantschrauben M 6 x 18
4 Sechskantschrauben M 6 x 16	5 selbstsichernde Muttern M 8
10 selbstsichernde Muttern M 6	2 U-Scheiben Ø 10,5
11 U-Scheiben Ø 8,4	16 U-Scheiben Ø 6,4
4 Karosseriescheiben Ø 6,4 x 20	12 Kunststoffkappen M 6
4 Kunststoffkappen M 8	

Montagehinweise

Einbau des Innenbügels

Hierzu die hinteren Haltegriffschrauben gegen die mitgelieferten Inbusschrauben M 8 x 30 austauschen. Auf die nach innen überstehenden Gewindeenden werden die Laschen des Innenbügels montiert. Hierzu die U-Scheiben Ø 8,4 und selbstsichernden Muttern M 8 verwenden. Der Innenbügel verläuft **innen** im Kotflügel.

Montage der Kofferträger

Die vorderen oberen Haltewinkel der Kofferträger werden außen über den vorderen Verschraubungen der Haltegriffe verschraubt. Hierzu die Originalschrauben entfernen. **Linksseitig** wird die Inbusschraube M 8 x 25 nebst U-Scheibe verwendet. Rechts die Inbusschraube M 8 x 30 nebst U-Scheibe.

Die hinteren oberen Haltelaschen der Kofferträger werden an dem zuvor montierten Innenbügel mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 6 verschraubt.

Montage der Stützstreben

Durch Anhalten testen, welche für links und rechts passend ist. Rechts die obere Schraube, die gleichzeitig den Fußbremshebel hält, entfernen. Ebenso die Soziusfußraste. Die Inbusschraube M 10 x 90 x 1,25 durch die 11er Bohrung der Stützstrebe schieben und durch Ausrichten des Fußbremshebels mit diesem verschrauben. Danach die mittlere Lasche unterhalb der Soziusfußraste plazieren und mit der Originalschraube montieren.

Links erfolgt die Montage in gleicher Weise, jedoch die untere Befestigung mit der Inbusschraube M 10 x 35 x 1,25.

Montage großer U-förmiger Befestigungsrahmen

Dieser wird von innen an den Stützstreben mit den Sechskantschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert. Die vier seitlichen Laschen sind deckungsgleich mit den unteren Laschen der Kofferträger. Die Verschraubung der Laschen erfolgt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern, wobei jeweils eine Karosseriescheibe Ø 6,4 x 20 zwischengelegt wird.

