

Kofferträger für YAMAHA XT 350

Artikel- Nr: 650.443 00 01 schwarz

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 2 Versteifungsstreben links/rechts | 1 Versteifungsbügel |
| 6 Linsenkopfschrauben M 8 x 20 | 8 U-Scheiben 8,4 mm |
| 2 Karosseriescheiben 8,4 x 30 mm | 4 U-Scheiben 6,4 mm |
| 4 selbstsichernde Muttern M 6 | 4 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20 | |

Montagehinweise:

Die beiden hinteren Blinker von den Originalbefestigungen am Gepäckträger lösen.

Die vorderen Befestigungswinkel der Kofferträger werden in den vorderen Befestigungspunkten des vorhandenen Originalgepäckträgers mit den Originalschrauben angebracht. Linksseitig wird der Kofferträger mit den kurzen Laschen, rechtsseitig mit den langen Laschen verwendet.

Die hinteren Befestigungswinkel der Kofferträger werden in den Originalbohrungen der hinteren Blinker am Gepäckträger befestigt. Hierzu die Linsenkopfschrauben M 8 x 20 verwenden. Von innen (Radseite) jeweils eine Karosseriescheibe 8,4 x 30 mm unterlegen.

Die Blinker werden in den oberen Bohrungen der hinteren Befestigungslaschen der Kofferträger montiert. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden.

Die Versteifungsstreben werden vorne unten an den Laschen der Kofferträger mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 20 montiert. Sie werden in den obersten Bohrungen der Halterungen der Soziusfußrasten montiert. Zur Befestigung die Linsenkopfschrauben M 8 x 20 verwenden.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – davor) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Er wird nicht direkt mit dem Kotflügel verbunden; er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Wichtiger Hinweis bei der Verwendung von Seitenkoffern:

Die maximale Zuladung pro Koffer darf 7 Kg nicht überschreiten. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit darf max. 100 Km/h betragen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie die beigelegten Serviceinformationen.

