

Komplett-Träger Kofferträger mit Gepäckbrücke für MOTO GUZZI V 35 I/II

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nr.: 650.507 00 01 schwarz
650.507 00 02 chrom

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|---|--|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Gepäckbrücke | 1 Versteifungsbügel |
| 2 Sechskantschrauben M 10 x 30 | 2 Inbusschrauben M 10 x 65 |
| 2 Inbusschrauben M 8 x 35 | 6 U-Scheiben \varnothing 10,5 mm |
| 2 U-Scheiben \varnothing 8,4 mm | 12 U-Scheiben \varnothing 6,4 mm |
| 2 Sprengringe \varnothing 8,4 | 2 Aludistanzen \varnothing 25 x \varnothing 11 x 41 mm |
| 2 Aludistanzen \varnothing 25 x \varnothing 9 x 10 mm | 8 Linsenkopfschrauben M 6 x 20 |
| 8 selbstsichernde Muttern M 6 | 4 selbstsichernde Muttern M 10 |

Montagehinweise

Die hinteren Blinker samt Gestänge demontieren.

Befestigung der Kofferträger

Vorne oben A

Die Laschen werden zwischen Federbein und Originalhaltebügel montiert. Die Original-U-Scheiben entfallen. Als Abstandshalter jeweils eine Aludistanz \varnothing 25 x \varnothing 9 x 10 mm zwischenschieben. Die Verschraubung erfolgt mit den Inbusschrauben M 8 x 35 nebst U-Scheiben \varnothing 8,4 sowie Sprengringen \varnothing 8,4.

Vorne unten B

Zwischen Soziusfußrasten und Rahmenausleger mit den Sechskantschrauben M 10 x 30 sowie U-Scheiben \varnothing 10,5 und selbstsichernden Muttern M 10.

Seitlich mittig C

In den frei gewordenen Blinkerbohrungen am Rahmen. Als Abstandshalter eine Aludistanz \varnothing 25 x \varnothing 11 x 41mm zwischenschieben.

Zur Befestigung die Inbusschrauben M 10 x 65 nebst U-Scheiben \varnothing 10,5 und selbstsichernden Muttern M 10 verwenden.

Befestigung der Gepäckbrücke D

An den Laschen der Gepäckbrücke von der Innenseite. Verschraubung mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben \varnothing 6,4 und selbstsichernden Muttern M 6.

Befestigung des Versteifungsbügels E

An den seitlichen Laschen der Kofferträger mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben \varnothing 6,4 und selbstsichernden Muttern M 6.

Er verläuft außen über dem Kotflügel und wird mit diesem nicht direkt verschraubt.

Befestigung der Blinker F

Diese werden auf die Haltebolzen am Ende der Kofferträger aufgeschoben und wie original verschraubt. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

