

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## **Kofferträger Moto Guzzi Breda V 750 i.e.**

### **Art. Nr. 650.532 00 01 schwarz**

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

1 Kofferträger links	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
1 Kofferträger rechts	2 selbstsichernde Muttern M 8
1 Versteifungsbügel	4 selbstsichernde Muttern M 6
2 Adapterlaschen	4 U-Scheiben Ø 6,4 mm
2 Sechskantschrauben M 10 x 20 x 1,25	8 U-Scheiben Ø 8,4 mm
4 Inbusschrauben M 8 x 45	2 U-Scheiben Ø 10,5 mm
2 Linsenkopfschrauben M 8 x 35	2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 25 mm

Montagehinweise:

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

#### Befestigung der Kofferträger

##### Vorne unten (A)

Außen an der Auspuffverschraubung. Die originalen Alu-Scheiben entfallen. Die Befestigung erfolgt mit den Inbusschrauben M 8 x 45 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 8.

##### Mittig (B)

An den unteren Gewinden des Haltebügels unter Zwischenfügen der Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 25 mm als Abstandshalter (bei Montage der Gepäckbrücke entfallen diese Distanzen). Zuvor die Originalschrauben demontieren. Zur Befestigung die Inbusschrauben M 8 x 45 nebst U-Scheibe verwenden.

##### Montage der Adapterlaschen (C)

Diese werden an den oberen freien Gewinden des Haltebügels mit den Sechskantschrauben M 10 x 20 x 1,25 nebst U-Scheiben lose montiert.

##### Montage des Versteifungsbügels (D)

Dieser wird an den zuvor montierten Adapterlaschen an der Unterseite mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 35 nebst U-Scheiben verschraubt.

Außen erfolgt die Verschraubung an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (E).

**Achtung:** In Fahrtrichtung gesehen: davor.

Hierzu die Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Als Ergänzung zu den Kofferträgern kann eine Gepäckbrücke, Art. Nr. 650.532 01 01, montiert werden.

*bitte wenden!*

