

# Kofferträger mit Gepäckbrücke

## MZ ETZ 251 ab Bj. 1989

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



Artikel-Nummer:  
**650.717 00 02 chrom**

An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.:06331 - 1453 - 100  
Fax:06331 - 1453 - 120  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Gepäckbrücke	1 Versteifungsbügel
1 Strebe links	1 Strebe rechts
2 Senkinbusschrauben M 8 x 20	1 Sechskantschraube M 8 x 20
6 Sechskantschrauben M 6 x 18	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
20 U-Scheiben Ø 6,4	2 U-Scheiben Ø 8,4
2 flache Muttern M 10 x 1,5	4 Blinkerverlängerungskabel mit Flachstecker 15 cm
2 selbstsichernde Muttern M 8	10 selbstsichernde Muttern M 6

### Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker demontieren. Den verchromten Haltebügel, der in das Sitzbankende verläuft demontieren; er entfällt.

Die vorderen oberen Laschen der Kofferträger werden vorne oben über den Federbeinen montiert. Linksseitig wird die Originalschraube verwendet, rechtsseitig die mitgelieferte Sechskantschraube M 8 x 20 verwenden.

Die mittleren seitlichen Laschen der Kofferträger werden an den deckungsgleich vorhandenen Gewindebolzen der Sitzbankbefestigung unter dem Rahmen mit den Originalmuttern montiert.

Die Streben werden vorne unten an den Kofferträgern mit den Senkinbusschrauben M 8 x 20 montiert. Durch Anhalten probieren, welche Strebe für rechts bzw. links die passende ist, da beide unterschiedlich sind. Sie werden am Rahmen an den Befestigungspunkten der Soziusfußrasten montiert, wobei die Streben zwischen Rahmen und Soziusfußrasten montiert werden. Zur Befestigung die Originalmuttern gegen die mitgelieferten flachen Muttern M 10 x 1,5 austauschen.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen davor) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Seine Position wird so bestimmt, dass er direkt über dem Nummernschildhalter verläuft. Er wird mit diesem an den deckungsgleich vorhandenen Bohrungen verschraubt.

Die Gepäckbrücke wird an den vorhandenen Befestigungspunkten der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

Die Blinker werden auf die Haltebolzen am Ende der Kofferträger wie original aufgeschoben und verschraubt. Die Blinkerkabel mit den mitgelieferten Verlängerungskabeln ansetzen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.**  
**Bitte beachten Sie unsere beigegefügt Serviceinformationen!**

Bitte wenden

