

Kofferträger für TRIUMPH Thruxton

Art.-Nr.: 650.789 00 02 chrom

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|---|---|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Haltestrebe | 2 Alubuchsen mit Innengewinde
Ø 21,8 x M 8 x 20 mm |
| 4 Karosseriescheiben
Ø 8,4 x Ø 24 x 2,0 mm | 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 20 |
| 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 25 | 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 30 |
| 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 16 | 8 U-Scheiben Ø 8,4 |
| 4 U-Scheiben 6,4 | 2 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 4 selbstsichernde Muttern M 6 | |

Montagehinweise

Vorbereitende Arbeiten

Rücklichtträger mit Blinker demontieren. Die Blinker abschrauben und Rücklichtträger wieder montieren.

Die Gummikappen der Rahmenendrohre demontieren. In die Rahmenendrohre werden die Alubuchsen mit Innengewinde bündig eingedrückt.

Befestigung der Kofferträger

Vorne unten (A):

An der Innenseite der Fussrastenschraubung mit der Originalmutter. Die Karosseriescheibe entfällt.

Vorne oben (B):

Aussen über der Federbeinverschraubung unter Zwischenfügen der Karosseriescheiben (je Seite 2 Stück) Ø 8,4 x Ø 24 x 2,0 mm . Diese entfallen wenn zusätzlich die Gepäckbrücke montiert wird.

Zur Befestigung die Linsenkopfschrauben M 8 x 30 nebst U-Scheiben verwenden.

Befestigung der Haltestrebe

Diese wird an den zuvor montierten Alubuchsen in den Rahmenendrohren mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben verschraubt (C).

Die Befestigung an den Kofferträgern erfolgt seitlich mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern (D).

Befestigung der Blinker (E)

Diese werden an den nach hinten verlaufenden Laschen am Ende der Kofferträger mit den Originalmuttern verschraubt. Die Kabel müssen nicht verlängert werden.

Die beigelegten Linsenkopfschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern sind zur Befestigung der Kofferschlossadapter vorgesehen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.

Bitte beachten Sie auch unsere beigelegten Serviceinformationen!

Als weiteres Zubehör bieten wir für dieses Modell folgende Teile an:

- 650.789 01 02 Gepäckbrücke chrom
501.710 00 02 Motorschutzbügel chrom

bitte wenden

