

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## Zweiseitiger Kofferträger für H O N D A VT 600 C

### Artikel-Nr. 650.176 00 02 chrom

#### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Gepäckbrücke	1 Versteifungsbügel
2 Blinkerhaltewinkel	2 Flachstahllaschen
2 Stahldistanzen $\varnothing 16 \times \varnothing 13 \times 16$ mm	4 Blinkerkabelverlängerungen
2 Senkinbusschrauben M 8 x 25	26 U-Scheiben 6,4
2 Sechskantschrauben M 8 x 35	16 U-Scheiben 8,4
6 Sechskantschrauben M 6 x 20	2 Sechskantschrauben M 6 x 40
4 Sechskantschrauben M 6 x 16	6 Sechskantschrauben M 6 x 18
6 selbstsichernde Muttern M 8	16 selbstsichernde Muttern M 6
2 Inbusschrauben M 8 x 55	2 Karosseriescheiben $\varnothing 6,4 \times 20$
	2 Sechskantmuttern M 8

#### Montagehinweise

Folgende Teile sind zu demontieren: Sitzbank, Rücklicht, Kunststoffverschalung, hintere Blinker und das linksseitige Helmschloß.

Die beiden Flachstahllaschen rechts und links am mittleren Rahmen verschrauben, siehe Skizze. Die Verschraubung erfolgt mit den Senkinbusschrauben M 8 x 25.

Danach die Kunststoffverschalung wieder montieren.

Die Kofferträger werden mit den seitlichen Befestigungswinkeln an den unteren Bohrungen der Flachstahlwinkel unter Zwischenschieben von jeweils einer Stahldistanz  $\varnothing 16 \times \varnothing 13 \times 16$  mm mit den Sechskantschrauben M 8 x 35 montiert.

Die vorderen unteren Rohrstreben der Kofferträger werden unten an den Soziusfußrasten montiert. Hierzu die Originalschrauben gegen die mitgelieferten längeren Sechskantschrauben M 6 x 40 austauschen.

**Ab Bj. 98:** Die vorderen unteren Rohrstreben der Kofferträger werden unten an den Soziusfußrasten montiert. Hierzu die Originalbolzen demontieren und die längere Inbusschraube M 8 x 55 montieren. Auf das überstehende Gewinde von unten eine Sechskantmutter M 8 drehen und soweit anziehen, daß sich die Fußraste noch einwandfrei einklappen läßt. Darüber die Rohrstrebe des Kofferträgers mit der selbstsichernden Mutter M 8 und U-Scheiben montieren.

Der Versteifungsbügel wird an den hinteren seitlichen Laschen der Kofferträger unten verschraubt. Seine Position ist so zu bestimmen, daß er direkt über den Kotflügel unterhalb des Rückstrahlers verläuft. Die Bohrungen von dem Bügel auf den Kotflügel übertragen (bohren) und den Bügel mit dem Kotflügel verschrauben.

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



Die Blinkerhaltewinkel werden in den hinteren Bohrungen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 montiert. Die Winkel so montieren, daß die Abkröpfung zur Fahrzeugmitte hin zeigt. Die Blinker montieren. Auf die überstehenden Gewindestehbolzen jeweils 3 U-Scheiben  $\varnothing$  8,4 schieben und darüber die Befestigungsmuttern drehen. Die Blinkerkabel mit den mitgelieferten Verlängerungskabel ansetzen.

Die Gepäckbrücke wird an den Befestigungspunkten der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

Die ebenfalls mitgelieferten Sechskantschrauben M 6 x 16 sind zur Befestigung der Kofferhalteschloßadapter an den Kofferträgern.

Außerdem haben wir für die VT 600 C einen Tank- und Motorschutzbügel in unserem Lieferprogramm, Art.-Nr. 501.102.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen anbringen!**

**Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

