

Gepäckbrücke für YAMAHA FJ 1100

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Art.-Nr.: 650.439 01 01 schwarz

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

=====

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1 Gepäckbrücke | 4 Sechskantschrauben M 6 x 18 |
| 2 Adapterstücke links/rechts | 8 U-Scheiben \varnothing 6,4 |
| 4 selbstsichernde Muttern M 6 | 2 Senkinbusschrauben M 8 x 20 |
| 2 U-Scheiben \varnothing 8,4 | 2 Karosseriescheiben \varnothing 8,5 x \varnothing 30 mm |
| 2 Tensilockmuttern M 8 | 2 Aludistanzen \varnothing 20 x \varnothing 9 \varnothing 7 mm |
| 8 Kunststoffkappen M 6 | |

Montagehinweise

=====

Die Adapterstücke links/rechts werden unten zusammen mit den Blinkern verschraubt. (Zwischen Blinker und Blinkerlasche) An den Blinkerlaschen zuvor den Stift, welcher zur Zentrierung der Blinker dient, abfeilen oder abschleifen.

Oben werden die Adapterstücke links/rechts unterhalb der beiden Augen, welche seitlich von der Verkleidung abstehen, montiert, mit den Senkinbusschrauben M 8 x 20.

In die Augen kommt jeweils eine Aludistanz \varnothing 20 x \varnothing 9 x 7 mm zur Zentrierung. Über die Augen werden jeweils eine Karosseriescheibe \varnothing 8,5 x \varnothing 30 mm gelegt und dies alles mit den Tensilockmuttern befestigt.

Die Gepäckbrücke wird an den Verschraubungspunkten der Adapterstücke links/rechts mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 6 montiert.

Danach alle Schrauben auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen aufdrücken.

Bitte beachten Sie die beigelegten Serviceinformationen.

