

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger mit Kofferträger für HONDA CB 650 RC/SC

Artikel-Nummer: 650.117

Der Gepäckträger ist passend für das Choppermodell mit zwei Federbeinen und Kunststoffhocker hinter der Sitzbank.

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Befestigungsbügel | 1 Gepäckbrücke |
| 2 Fußrastenstreben | 4 Schloßschrauben M 6 x 16 |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 16 | 2 Sechskantschrauben M 8 x 20 |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 20 | 4 U-Scheiben Ø 8,4 |
| 24 U-Scheiben Ø 6,4 | 2 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 12 selbstsichernde Muttern M 6 | 4 Sechskantschrauben M 6 x 18 |

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker samt den Originalhalterungen vom Rahmenende lösen. Die beiden Alubügel rechts und links unter der Sitzbank entfernen. Die vorderen Befestigungslaschen der Kofferhalter werden über den Federbeinen außen montiert. Darüber kommt jeweils wieder der Alubügel. Damit die Alubügel richtig sitzen, ist es zu empfehlen, diese im Bereich der Laschen der Kofferträger um den Betrag von 4 mm (Stärke der Kofferträgerlaschen) dünner zu feilen.

Der mittlere seitliche Befestigungswinkel der Kofferträger wird am Rahmenende mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

Es ist darauf zu achten, daß die vorderen Kofferträgerlaschen beim Betrieb des Motorrades (EINFEDERN) nicht an die Federbeine anschlagen. Die Federbeine können sich sonst verbiegen und wären nicht mehr gebrauchstüchtig. Deshalb evtl. die Aussparungen der vorderen Kofferträgerlaschen etwas nacharbeiten.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Die beiden Bohrungen in der Mitte des Bügels auf den Kotflügel übertragen (bohren) und den Bügel mit zwei Sechskantschrauben M 6 x 18 mit dem Kotflügel verschrauben.

Werden HEPKO-BECKER-Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Fußrastenstreben werden an den vorderen unteren Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 verschraubt. Sie werden innen an den Soziusfußrasten mit den Originalschrauben montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen und hinteren Befestigungspunkten der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 16 verschraubt.

Die Blinker werden auf die Haltebolzen am Ende der Kofferträger aufgeschoben und wie original verschraubt.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!