

Kofferträger mit Gepäckbrücke Yamaha TT 600 Bj. 94-97

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nummer: 650.479 00 01 schwarz

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Gepäckbrücke	1 Verbindungsbügel
1 Stützstrebe links	1 Stützstrebe rechts
1 großer U-förmiger Befestigungsrahmen	1 Innenbügel
1 Inbusschraube M 10 x 90 x 1,25	1 Inbusschraube M 10 x 35 x 1,25
9 Sechskantschrauben M 6 x 18	4 Sechskantschrauben M 6 x 20
4 Sechskantschrauben M 6 x 16	2 Sechskantschrauben M 8 x 20
5 Sechskantschrauben M 8 x 25	20 U-Scheiben Ø 6,4
12 U-Scheiben Ø 8,4	2 U-Scheiben Ø 10,5
14 selbstsichernde Muttern M 6	7 selbstsichernde Muttern M 8
12 Kunststoffkappen M 6	6 Kunststoffkappen M 8

Montagehinweise

Seitenverkleidungen, Sitzbank und Heckkotflügel demontieren. Die beiden hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Montage des Innenbügels

Der Innenbügel wird auf den Rahmen aufgesetzt und rechts mit der hinteren Auspufftopfbefestigung verschraubt. Hierzu die Sechskantschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden. Links erfolgt die Befestigung mit der Sechskantschraube M 6 x 20 an der vorderen Verschraubung des Rücklichtträgers.

Montage der Stützstreben

Durch Anhalten testen, welche für links und rechts passend ist. Rechts die obere Schraube, die gleichzeitig den Fußbremshebel hält, entfernen. Ebenso die Soziusfußraste. Die Inbusschraube M 10 x 90 x 1,25 durch die 11er Bohrung der Stützstrebe schieben und durch Ausrichten des Fußbremshebels mit diesem verschrauben. Danach die mittlere Lasche unterhalb der Soziusfußraste plazieren und mit der Originalschraube montieren.

Links erfolgt die Montage in gleicher Weise, jedoch die untere Befestigung mit der Inbusschraube M 10 x 35 x 1,25.

Montage des Verbindungsbügels

Die Montage erfolgt von der Radseite. Er wird an den beiden hinteren Bohrungen des Rücklichtträgers mit den mitgelieferten Sechskantschrauben M 6 x 18 unter den Rücklichtträger geschraubt.

Montage der Kofferträger

Die Kofferträger werden seitlich montiert, oben an dem Innenbügel (mit den Sechskantschrauben M 8 x 25) sowie an dem Verbindungsbügel (mit den Sechskantschrauben M 8 x 20) nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

Montage großer U-förmiger Befestigungsrahmen

Dieser wird von innen an den Stützstreben mit den Sechskantschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert. Die vier seitlichen Laschen sind deckungsgleich mit den unteren

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Laschen der Kofferträger. Die Verschraubung der Laschen erfolgt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

Montage der Gepäckbrücke

Die Gepäckbrücke wird an den oberen Befestigungslaschen der Kofferträger sowie des Verbindungsbügels von innen mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert.

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Die ebenfalls mitgelieferten Sechskantschrauben M 6 x 16 sind zur Befestigung der Kofferschloßadapter vorgesehen.

Nach der Montage des Trägers die Kunststoffverkleidungsteile sowie die Sitzbank wieder montieren.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen aufdrücken !

