

**Tank- und Motorschutzbügel  
HONDA NX 650  
ab Bj. 1995**

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



**Artikel-Nummer:  
501.113**

An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.: 06331 - 1453 - 100  
Fax: 06331 - 1453 - 120

**Der Bausatz umfaßt folgende Teile:**

1 Tank- und Motorschutzbügel rechts  
1 Aludistanz  $\varnothing 15 \times \varnothing 9 \times 10$  mm (3)  
4 U-Scheiben  $\varnothing 8,4$  mm  
1 Senkschraube M 8 x 50  
4 Kunststoffkappen M 8

1 Tank- und Motorschutzbügel links  
1 Aludistanz  $\varnothing 25 \times \varnothing 9 \times 30$  mm (2)  
4 selbstsichernde Muttern M 8 (4)  
1 Gewindestange M 8 x 130 mm (5)  
1 Rechteckrohrschele 52 x M 8 (6)

**Montagehinweise**

Die Befestigungsschrauben der vorderen unteren Motoraufhängung lösen. Durch die offene Bohrung die Gewindestange M 8 x 130 mm (5) durchstecken und linksseitig die Aludistanz  $\varnothing 25 \times \varnothing 9 \times 30$  mm (2) aufstecken.

Die unteren Laschen der Tank- und Motorschutzbügel werden auf die überstehenden Gewindeenden aufgesteckt und mit den U-Scheiben und Muttern montiert.

Die vordere obere Befestigung geschieht an der Rechteckrohrschele (6), die zunächst um das Hauptrahmenrohr gesetzt wird.

Zuerst den **rechten** Tank- und Motorschutzbügel montieren, danach den **linken**! Die rechte obere Befestigungslasche sitzt unter der linken.

Die hintere Befestigung geschieht links mit der Originalschraube an der hinteren Motoraufhängung außen (1).

Rechtsseitig befindet sich deckungsgleich mit der Befestigungslasche der Tank- und Motorschutzbügel eine Gewindebohrung am Rahmen. Die Originalschraube lösen, die Aludistanz  $\varnothing 15 \times \varnothing 9 \times 10$  mm (3) zwischenfügen und zur Befestigung die Senkschraube M 8 x 50 verwenden.

**Nach der Montage alle demontierten Teile wieder am Fahrzeug anbringen;  
alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und Kunststoffkappen  
aufdrücken!**

