


Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger mit Kofferträger für HONDA VT 1100 C2 ab Bj. 1995

Artikel-Nummer: 650.148 00 02

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Gepäckbrücke | 1 Befestigungsbügel |
| 2 Blinkerhaltewinkel | 2 Sechskantschrauben M 6 x 18 |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 16 | 4 Sechskantschrauben M 6 x 20 |
| 4 Schloßschrauben M 6 x 16 | 2 Sechskantschrauben M 6 x 30 |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 35 | 17 U-Scheiben Ø 6,4 |
| 8 U-Scheiben Ø 8,4 | 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 7 mm |
| 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 13 mm | 10 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 1 Sechskantschraube M 6 x 25 | 4 Blinkerverlängerungskabel á 15 cm |
| 2 Inbusschrauben M 8 x 50 | 2 Sechskantmuttern M 8 |
| 2 selbstsichernde Muttern M 8 | |

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker demontieren. Hierzu ist erforderlich, die Fahrer- und Soziussitzbank abzunehmen, sowie die Befestigungsschrauben der verchromten Metalleisten unterhalb der Sitzbank zu demontieren und die Kotflügel nach unten zu klappen, so daß die Blinkerkabel zugänglich sind. Danach die Metalleisten wieder montieren.

Die vorderen Befestigungsglaschen der Kofferträger werden an den vorderen Verschraubungen der Metalleisten mit den Originalschrauben montiert.

Die Haltebolzen der Soziusfußrasten herausnehmen und durch die Inbusschrauben M 8 x 50 ersetzen. Von unten die Sechskantmuttern M 8 aufdrehen und soweit anziehen, daß sich die Fußrasten noch einwandfrei klappen lassen. Auf das überstehende Gewinde die Rohrstreben der Kofferträger plazieren und mit den U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 8 befestigen.

Die hinteren Befestigungswinkel der Kofferträger werden an den deckungsgleichen Verschraubungen der Metalleisten verschraubt. Hierzu die Originalschrauben gegen die mitgelieferten Sechskantschrauben M 8 x 35 austauschen. Er verläuft unterhalb des Kotflügels und wird dort von innen mit der Sechskantschraube M 6 x 25 verschraubt.

Werden HEPCO & BECKER-Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

bitte wenden

Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Die Gepäckbrücke wird an den vorderen Befestigungspunkten der Kofferträger innen mit den Sechskantschrauben M 6 x 16 montiert. Hinten wird sie zusammen mit den Blinkerhaltewinkeln, die innen an den Kofferträgern montiert werden, verschraubt.

Beidseitig jeweils eine Aludistanz $\varnothing 18 \times \varnothing 7 \times 7$ mm zwischenschieben und zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 6 x 30 verwenden. Die Blinkerwinkel zusätzlich in den letzten Bohrungen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschrauben.

Die Blinker werden in den letzten Bohrungen der Blinkerhaltewinkel wie original montiert, wobei über die überstehenden Gewinde jeweils eine Aludistanz $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 13$ geschoben wird. Die Blinkerkabel müssen 15 cm verlängert werden.

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 – 1453 - 100
Fax:06331 – 1453 – 120

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

