

Solorack mit und ohne  
Rückenlehne für  
HONDA VT 1100 C 2

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



Artikel-Nummer:  
611.109  
600.109

An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.:06331 - 1453 - 100  
Fax:06331 - 1453 - 120  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

*Montagehinweise*

=====

Sitzbank demontieren. Soziussitz von Fahrersitz abbauen und Fahrersitz montieren.

Das Solorack wird an der vorderen Verschraubung der seitlichen Chromleisten mit den Originalschrauben montiert. Die hintere Verschraubung erfolgt an der Originalverschraubung der Soziussitzbank mit der Originalschraube.

