

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Kofferträger für HONDA VT 750 Shadow ab Bj. 2004 - 2007

Artikel-Nr: 650.939 00 02 chrom

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	2 Sechskantmuttern M 6
1 Kofferträger rechts	6 selbstsichernde Muttern M 6
1 Versteifungsbügel	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
2 Blinkerverlängerungslaschen kurz	4 U-Scheiben Ø 10,5 mm
2 Inbusschrauben M 10 x 45 x 1,25	10 U-Scheiben Ø 6,4 mm
2 Inbusschrauben M 10 x 55 x 1,25	4 Aludistanzen Ø 18 x Ø 11 x 12 mm
2 Inbusschrauben M 6 x 45	2 Inbusschrauben M 6 x 10

Montagehinweise

Vorbereitende Arbeiten:

Sitzbank (Fahrer- und Soziusbank zusammenhängend) demontieren.

Montage der Blinker (A)

Hierzu die Blinkerkabel trennen und zuerst eine Seite der Chromleisten mit Blinker demontieren. Die Blinkerverlängerungslaschen werden an den Originalbefestigungsbohrungen der Blinker mit den Inbusschrauben M 6 x 10 nebst U-Scheiben (von innen) verschraubt. Chromleisten wieder anbauen und Blinkerkabel wieder anschließen.

Montage der Kofferträger

Vorne unten (B): Die Soziusfußrastenbolzen gegen die Inbusschrauben M 6 x 45 tauschen und die Sechskantmuttern M 6 soweit anziehen, daß sich die Fußrasten noch klappen lassen. Auf das überstehende Gewinde wird die Lasche des Kofferträgers gesetzt und mit U-Scheibe und selbstsichernder Mutter verschraubt.

Vorne oben (C): Außen über der seitlichen Chromleiste unter Zwischenfügen einer Aludistanz Ø 18 x Ø 11 x 12 mm. Zur Befestigung die Inbusschraube M 10 x 55 x 1,25 nebst U-Scheibe verwenden.

Hinten oben (D): Außen über der seitlichen Chromleiste unter Zwischenfügen einer Aludistanz Ø 18 x Ø 11 x 12 mm. Zur Befestigung die Inbusschraube M 10 x 45 x 1,25 nebst U-Scheibe verwenden.

Montage des Versteifungsbügels (E)

Dieser verläuft zwischen Rücklicht und Nummernschildbeleuchtung über dem Kotflügel. Er wird an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger – in Fahrtrichtung gesehen davor – mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.
Bitte beachten Sie auch unsere beigefügten Serviceinformationen.**

bitte wenden!

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Als weiteres ergänzbares Zubehör im Programm:

600.939/611.939	Sissybar ohne/mit Gepäckbrücke
600.118/611.118	Solorack ohne/mit Rückenlehne
650.939 01 02	Gepäckbrücke
501.939 00 02	Schutz- und Zierbügel
400.939	Twinlight-Set (Zusatzscheinwerfer-Set)
410.939	Fender Guard (Zierbügel für Kotflügel)

