



**Gepäckträger mit Kofferträger
für HONDA CBR 600 F
ab Bj. 1991/1992**

**Art. - Nr. :
650.184**

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Befestigungsbügel | 1 Gepäckbrücke |
| 2 Inbusschrauben M 5 x 16 | 2 Inbusschrauben M 5 x 20 |
| 4 Inbusschrauben M 5 x 30 | 2 Senkinbusschrauben M 6 x 16 |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 40
durchgehendes Gewinde | 1 Sechskantschraube M 8 x 50 |
| 1 Sechskantschraube M 6 x 50 | 2 Sechskantschrauben M 6 x 18 |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 20 | 12 U-Scheiben 5,4 |
| 4 Schloßschrauben M 6 x 16 | 20 U-Scheiben 6,4 |
| 6 U-Scheiben 8,4 | 4 selbstsichernde Muttern M 5 |
| 4 Blinkerverlängerungskabel
a 15 cm | 2 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 9 selbstsichernde Muttern M 6 | 1 Sechskantmutter M 6 |
| 1 Kunststoffkappe M 8 | 6 Kunststoffkappen M 8 |

Montagehinweise

Die Kunststoffseitenverschalungen links und rechts demontieren. Die Sitzbank abschrauben. Die beiden hinteren Blinker demontieren.

Die hinteren Verschraubungen links und rechts der Rahmenausleger für die Soziusfußrasten demontieren. Stattdessen die mitgelieferten Sechskantschrauben M 8 x 40 zur Befestigung einschrauben. Auf die überstehenden Gewindeenden werden von der Radseite her die vorderen oberen Laschen der Kofferträger geschoben und mit den U-Scheiben und selbstsichernden Muttern befestigt.

Rechtsseitig wird die untere Flachstahllasche des Kofferträgers außen über der Befestigung des Auspufftopfes montiert. Hierzu die längere mitgelieferte Sechskantschrauben M 8 x 50 verwenden.

Linksseitig wird die untere Rohrstrebe des Kofferträgers unterhalb der Soziusfußraste montiert. Hierzu den Originalbefestigungsstift entfernen und von oben die Sechskantschraube M 6 x 50 einstecken und von unten mit einer Sechskantmutter M 6 befestigen. Die Mutter soweit andrehen, daß die Fußraste sich noch klappen läßt. Auf das überstehende Gewindeende die Rohrstrebe des Kofferträgers aufsetzen und mit U-Scheibe und selbstsichernder Mutter befestigen.

Der Befestigungsbügel wird vor den hinteren seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Er wird so plaziert, daß die beiden rechtwinkligen Laschen deckungsgleich mit den Blinkerbohrungen über dem Kotflügel sind. Den Kotflügel mit den Laschen verschrauben. Hierzu die Inbusschrauben M 5 x 30 sowie U-Scheiben und selbstsichernde Muttern verwenden.



Werden HEPCO & BECKER Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Bevor die Gepäckbrücke montiert wird, müssen die hinteren Blinker und die seitlichen Kunststoffverschaltungen montiert werden. Die hinteren Blinker werden ohne die Kunststoffzwischenstücke am Ende der Kofferträger mit den Inbusschrauben M 5 montiert. An der vorderen Befestigung hierzu die Inbusschrauben M 5 x 20 und an der hinteren M 5 x 16 verwenden. Die Blinkerkabel müssen mit den mitgelieferten Verlängerungskabel angesetzt werden.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen Befestigungspunkten der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt. Zur hinteren Befestigung die Senkinbusschrauben M 6 16 verwenden.

Werden an dem Träger Koffer montiert, so muß das Helmschloß demontiert werden. Hierzu mit einer Zange den zylinderförmigen Kopf der Befestigungsschraube von der Radseite her lösen. Es wird dann an die Lasche der unteren Strebe des Kotflügels montiert.

Der Träger ist geeignet zur Montage sämtlicher HEPCO & BECKER Koffer und Topcases Bei Soziusbetrieb empfehlen wir die Verwendung der Koffersätze 610.220 und 610.330, da die anderen Koffer die Beinfreiheit des Sozius zum Teil erheblich einschränken.

