

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Kofferträger mit Gepäckbrücke für HONDA FT 500

Artikel-Nummer: 650.108 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Versteifungsbügel	1 Gepäckbrücke
4 Sechskantschrauben M 6 x 18	2 Sechskantschrauben M 8 x 12
2 Senkinbusschrauben M 8 x 12	2 U-Scheiben Ø 10,5
12 U-Scheiben Ø 6,4	4 Karoseriescheiben Ø 8,4 x Ø 30 mm
2 Rundgummifedern 51 28 165 80 Sh.	8 selbstsichernde Muttern M 6
4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20	12 Kunststoffkappen M 6
4 Blinkerverlängerungskabel à 25 cm	

Montagehinweise

Die seitlichen Kunststoffverkleidungen abnehmen. Sitzbank abschrauben. Haltegriff auf der linken Seite abschrauben; er entfällt. Die hinteren Blinker samt Befestigungsgestänge von den Haltetaschen lösen.

Die vorderen Laschen der Kofferträger werden über den Federbeinen montiert. Dabei kommt die Original-U-Scheibe unter die Laschen und die mitgelieferten Ø10,5 darüber.

An den Laschen, an denen die hinteren Blinker befestigt waren, werden die beiden Rundgummifedern links und rechts mit den Sechskantschrauben M 6 x 12 angebracht. Da die Blinkerbohrungen erheblich grösser im Durchmesser als die Schrauben sind, werden jeweils 2 Karoseriescheiben Ø 8,4 x Ø 30 mm untergelegt. Aussen an den Rundgummifedern werden die Befestigungswinkel der Kofferträger mit den Senkinbusschrauben M 8 x 12 abgeschraubt.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – **davor**) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 verschraubt. Der Bügel verläuft unter dem Rücklicht. Er wird mit dem Kotflügel nicht verschraubt; er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Die Gepäckbrücke wird an den Befestigungspunkten der Kofferträger jeweils von innen verschraubt. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 18 verwenden.

Die Blinker werden ohne das Gestänge auf die Halter am Ende der Kofferträger montiert.

Die seitlichen Kunststoffverkleidungen sind im Bereich der Kofferbefestigungslaschen geringfügig auszusparen, damit diese wieder original sitzen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen aufdrücken.

Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen!

