

Gepäckträger ohne Kofferträger für

**YAMAHA YZF 1000 R
Thunder Ace
ab Bj. 1996**

**Artikel- Nummer:
650.487 X**

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 Rohradapter links | 1 Rohradapter rechts |
| 1 Gepäckbrücke | 2 Inbusschrauben M 8 x 40 |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 18 | 2 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 4 selbstsichernde Muttern M 6 | 4 U-Scheiben Ø 8,4 |
| 8 U-Scheiben Ø 6,4 | 8 Kunststoffkappen M 6 |

Montagehinweise

vorbereitende Arbeiten:

Sitzbank, Seitenverkleidung plus Rücklicht demontieren. Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Montagearbeiten:

Die vorderen Schrauben der Soziusfußrastenausleger gegen die mitgelieferten Inbusschrauben M 8 x 40 austauschen. Auf die überstehenden Gewinde von der Radseite her die vorderen Befestigungswinkel der Rohradapter montieren und mit U-Scheiben Ø 8,4 und selbstsichernde Muttern M 8 befestigen.

Die hinteren Befestigungswinkel der Rohradapter werden mit den Originalschrauben zwischen die hinteren Befestigungen des originalen Rohrbügels (Gepäckhaken) und dem Alurahmenheck verschraubt.

Die Aussparung des Innenkotflügels im Bereich des hinteren Gepäckhaken muß etwa 20-25 mm nach hinten verlängert werden.

Danach die Seitenverkleidungen plus Rücklicht und die Sitzbank wieder montieren.

Nun die Gepäckbrücke direkt an den Befestigungslaschen der Rohradapter jeweils von innen mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernder Mutter M 6 montieren.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie die beigelegten Serviceinformationen.

