

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Hauptständer / centre stand

SUZUKI DL 650 V-Strom Art. Nr.:505.3501

Sehr geehrter Kunde,

Wir freuen uns über Ihre Kaufentscheidung;
Sie haben ein gutes Hepco & Becker Produkt erworben !

Neben den allgemein bekannten Vorzügen eines Hauptständers (Entlastung des Fahrwerks, geringere Standfläche...) zeichnet sich dieses Produkt durch gutes Handling und große Stabilität aus !

Das Aufrichten des Motorrades erfolgt mit geringem Kraftaufwand und fast ausschließlich durch den Einsatz des eigenen Körpergewichtes.

Zur Montage Ihres Hauptständers beachten Sie bitte die folgenden Hinweise.

Montageanleitung:

Befestigung des Halteadapters, rechts:

Verschrauben Sie den rechten Halteadapter (mit Federhaltebolzen) ③ „oben“ mit der Inbusschraube M 8 x 35 ④ nebst U-Scheibe Ø 8,4 ⑤ direkt in die Gewindebohrungen im Rahmen. Fügen Sie die Stahldistanz Ø18xØ9x9 ⑥ zwischen dem Rahmen und dem Halteadapter ein.

Der „untere“ Befestigungspunkt wird mit der Inbusschraube M 10 x 1.25 x 35 ⑦ nebst U-Scheibe Ø 10,5 ⑧ unter zwischenfügen der Stahldistanz Ø18xØ11x9 ⑨ ebenfalls direkt in den Rahmen verschraubt.

Befestigung des Hauptständers:

Fetten Sie die Hauptständerlagerbolzen ein und führen Sie den Hauptständer in die Adapterlasche ⑩ ein.

Befestigung des Halteadapters, links:

Schieben Sie den Halteadapter ⑪ auf den Haltebolzen Ihres Hauptständers und verschrauben Sie diesen analog der rechten Seite.

Überprüfen Sie bereits jetzt die Leichtgängigkeit Ihres Hauptständers !

Befestigung der Anschlaglasche:

Verschrauben Sie die Anschlaglasche mit der Sechskantschraube M 8 x 20 ⑫ nebst U-Scheibe Ø 8,4 ⑬.

Drücken Sie den Gummianschlag ⑭ in die Bohrung an der Anschlaglasche.

Befestigung des Federsatzs:

Hängen Sie den Federsatz ⑮ am Haltebolzen des Halteadapters ③ ein, und spannen Sie diesen auf Ihren Hauptständer.

Bitte kontrollieren Sie nun die Funktionalität Ihres Hauptständers und überprüfen Sie die Festigkeit aller montierten Teile.

Wir wünschen Ihnen eine unfallfreie Saison und allzeit gute Fahrt

bitte wenden!

Hepco & Becker GmbH
 An der Steinmauer 6
 66955 Pirmasens
 Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
 Fax: +49 (0) 6331 1453 120
 e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Hauptständer / centre stand

SUZUKI DL 650 V-Strom
 Art. Nr.:505.3501

