

**BMW / DUCATI / KTM**

mit 6-Loch Befestigung des Tankverschlusses / with 6 hole fastening the tank lid

Art.Nr./Item-no.:

**506003-6**



**Inhalt**

- 1x 700012639 Tankring mit Magentdome
- 1x 506000 Montageset inkl. Verschlusseinheit
- 2x Abdeckung Magnetdome
- 1x 700011777 Schraubensatz:
  - 4x Linsenschraube M5x35
  - 4x Linsenschraube M5x40
  - 4x Distanz Ø8,4xØ5,3x7,5mm

**Content**


- 1x 700012639 Tank ring with magnetic dome
- 1x 506000 Mounting set incl. locking unit
- 2x Cover magnetic dome
- 1x 700011777 Screw kit:
  - 4x Filister head screw M5x35
  - 4x Filister head screw M5x40
  - 4x Spacer Ø8,4xØ5,3x7,5mm

**Benötigte Werkzeuge / Required tools**



**Maße / Dimensions**

ø	a	b	c	d
5	100	50,0	100	50,0



020413/270813/280314/170615/020419/121019/150421/170122/190422

### **Wichtig / Important:**

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen Sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

### **Montageanleitung / Installation Instruction**

#### **Montage des Tankrings:**

Linsenschrauben M5x35  
oder  
Linsenschrauben M5x40

Die beigefügten Distanzen werden nur bei schräg verbauten Tankverschlüssen zur Erzielung einer geraden Auflagefläche verwendet.

Bei flach verbauten Verschlüssen wird der Tankring ohne Distanzen mit den Linsenschrauben direkt aufgeschraubt.

Vor der Montage des Tankrucksacks zuerst das Öffnen des Tankdeckels prüfen!


#### **Fastening of the tank ring:**

Filister head screws M5x35  
or  
Filister head screws M5x40

The spacers are only attached at an angle installed fuel cap to achieve a straight contact surface.

In flat installed fuel cap the tank ring can be screwed directly without spacers with the filister head screws. Before mounting the tank bag, first check the tank cap opening!

**1**



Weiteres Zubehör auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)